

# <u>ותב סלולרי תעשייתי IR6xx/IR7xx</u>

<u>מדריך חיבור מהיר לרשת האינטרנט ולמצלמות IP</u>

#### <u>התחברות לנתב</u>

חבר הנתב למחשב בתקשורת קווית. הקש כתובת גישה פנימית (מקור יצרן) - http://192.168.2.1.

## <u>הזנת שם משתמש וסיסמא</u>

Username: adm Password: 123456

	×	Router -> Login Intel
✔ ☆		192.168.1.1 🕲 🤊 ← →
סימניות אחרות 🗀		התחל כאן 📋 תיקייה חדשה 🐢
	Router Login	
	Username adm	
	Password	
	Login	
17:39 🕸 🖓 🖄 ڬ אין אין א געריך אין די 🖬 🔛 אין אין איז דיךףג 🖬 🔛 אין אין איז דיך אין איז אין איז אין איז איז אין איז	ture 🖸 🔰 נתבים 🦉 א מנהל ה 🤌 נתבים 🛃 👘 נתבים 👘 🛃 מנהל ה	• • • • • • • • • •



# <u>כתובת IP פנימית</u>

הערה: במדריך הנוכחי עודכנה כתובת IP פנימית של הנתב ל- http://192.168.1.1. שינוי הכתובת דרך Network / Lan.

	+ × Router -> C	ellular Router Ind
¥ 🔂	192.168	.1.1/index.jsp ③ う ← →
סימניות אחרות 🦳		התחל כאן 📋 תיקייה חדשה 🐢
inhand InHand No	etworks	Help - E
System Network Service	es Firewall QoS VPN Tools Status	Set basic parameters of LAN port.
	LAN	Mutil-IP settings: let LAN port own multiple different P.
MAC Address 00:18: IP Address 192.16 Netmask 255.25 MTU Defaul Detection host 0.0.0.0 WOL MAC Address Multi-IP Settings	05:00:82:00 Default 68.1.1 55.255.0 1 1 1 0 0 0 0 Device List	More Help Copyright @2001-2011, Beijing nHand Networks Co., Ltd.
IP Address Netmask	Description	
Apply Cancel	Add	
17:40 🕪 🛱 🗃 📚 🚣 🖸 🔲 > 🌻 🕐 EN	🖁 🔄Picture 🖸 👘 נתבים 🎼 אנהל ה 🖓 נתבים 👘 Router 🧳Router 🖉 👘 😨 א מנהל ה	l D V & E E E 🖁 🛃 I

## <u>התקנת כרטיס סימקארד</u>

בציוד מדגם IR700 יש לפרק את הלוחית בחלק העליון של המכשיר. סוקט הכרטיס משתחרר בתנועה כלפי מטה, וננעל בתנועה כלפי מעלה. נעל בזהירות כרטיס הסימקארד למקומו (מגרעת כלפי מעלה).

בציוד מדגם IR600 מגירת הסימקארד נשלפת החוצה באמצעות דחיפת הכפתור הקטן מצידה הימני. נעל בזהירות כרטיס הסימקארד למקומו עפ"י סימון המגרעת במגירה.

חבר האנטנה לנתב (קשיחה או גמישה).

#### <u>הגדרות חיוג</u>

.Enable היכנס ל- Network / Dialup - ודא

הזן שם נקודת גישה (APN), שם משתמש וסיסמא של הכרטיס בהתאם לפרטים שהתקבלו מחב' הסלולר (קיים שוני בהגדרות בין כתובת IP קבועה לזמנית).

> .Connections Mode / Always Online הגדר **Reboot בצע System** היכנס ל- Apply הקש

System Network Services Firewall QoS VPN Tools Status          System Network Services Firewall QoS VPN       Tools Status	
Contract אחרות     Co	"ວ ← →
System       Network       Services       Firewall       QoS       VPN       Tools       Status       Additional contents       Help Dialup         Biological contents       Network       Services       Firewall       QoS       VPN       Tools       Status	התחל כאן 🐢
System     Network     Services     Firewall     QoS     VPN     Tools     Status       Dialup     Enable: Use Dialu       Bialup     Enable: Use Dialu	
System Network Services Firewall QoS VPN Tools Status Enable: Use Dialu	
System Network Services Firewall QoS VPN Tools Status Shared Connection devices to access according router according router	ip or not.
Dialup according router	on: Allow s internet
Enable V Network Provider	r(ISP): twork If
Time schedule ALL Schedule Management	ork is not
SHARED V	to enter
Network Provider (ISP) Custom Manage Network Type,API Number,Usernam	N,Access le,Password
APN providing by Net	work
Access Number *99***1#	
Username Copyright @2001-201	1, Beijing
Password InHand Networks Co.,	Ltd.
Network Select Type Auto	
Band ALL •	
Static IP	
Connection Mode Always Online	
Redial Interval 30 Seconds	
RSSI POILITIEIVAI 120 SECONDS	
Dial limeout 120 Seconds	
	Þ

# <u>התחברות הנתב לרשת האינטרנט</u>

היכנס ל- Status / Network Connections. המתנה לחיבור אוטומטי של הנתב לרשת. קבלת אישור התחברות – Connected.

									+ × Router ->	Cellular Router Ind
F &									192.16	58.1.1/index.jsp 🕲 🖱 ← →
סימניות אחרות 🕻	5									התחל כאן 🗀 תיקייה חדשה 🐢
inhand	InHan	d Net	works							Help Network Connections
System	Network	Services	Firewall	QoS	VPN	Tools	Status			interfaces.
Dialup				Netwo	rk Connection	IS				More Help Copyright @2001-2011, Beijing InHand Networks Co., Ltd.
Connection Ty IP Address Netmask Gateway DNS MTU Status Connection tir Connect	ne sconnect	Dialup 91.135.105. 255.255.255 1.1.1.3 10.170.9.73 1500 Connected 0 day, 00:00	116 5.255 ;10.170.9.74 :44							
MAC Address IP Address Netmask MTU DNS		00:18:05:00 192.168.1.1 255.255.255 1500	:82:00 5.0					گر≷ <mark>3 Seconds</mark>	v Stop	
18:28 🐠 🛃 🐐	) 🜏 🕌 📴 🔳 🔊	🖞 🕐 EN 🏢	מדריך 🛄	Picture	נתבים 👔	🛃 מנהל ה	Micr 4 0 Ro	outer 🏮 🛛 IP CA	M 🥖 🤺 🌔 🖸	

# <u>עוצמת קליטה</u>

היכנס ל- Status / Modem, וודא חיווי עוצמת קליטה בסקלה של 30-0 (Signal Level). הערה: התוצאה תלויה באיכות הקליטה הסלולרית.

.http://xxx.xxx.xxx.xxx - קריאה לנתב דרך רשת האינטרנט: הקש כתובת IP חוקית של כרטיס הסימקארד

								+ × Router ->	Cellular Router Ind
								192.16	58.1.1/index.jsp 🕲 🤊 ← →
סימניות אחרות 🧀									התחל כאן 📋 תיקייה חדשה 🥐
innand InH	and Net	works							Help Modem Display status of Modem.
System Netw	rk Services	Firewall	QoS	VPN	Tools	Status			More Help
Dialup				Modem					- Copyright @2001-2011, Beijing InHand Networks Co., Ltd.
Modem Type Status Manufacturer Product Signal Level Register Status IMEI(ESN) Code IMSI Code Network Type PLMN LAC Cell ID	EM770W modem is Huawei EM770W (11) registered 35703002 42503004 3G 42503 1965 3C10	ready 5853785 0244909					≹, 3 Seconds	* Stop	

# <u>רישום כתובות IP פנימיות ופורטים לטובת מצלמות</u>

הכנס ל- Firewall / Port Mapping. הגדר כתובות IP פנימיות **192.168.1.xxx** של המצלמות. הגדר Service Port ו- Internal Port עפ"י הפורט **ממממ** שמוגדר במצלמות. ודא Default gateway במצלמות לכתובת הפנימית של הנתב **192.168.1.1** הקש Add, הקש Apply.

חבר כבל תקשורת למצלמה, קריאה למצלמה דרך הנתב: הקש כתובת IP פנימית והפורט http://192.168.1.xxx:aaaa.

קריאה למצלמה דרך רשת האינטרנט: הקש כתובת IP חוקית של כרטיס הסימקארד והפורט http://xxx.xxx.xxx.xxx.aaaa.

											+ × Router ->	Cellular Router Ind
۶ الج											192.16	58.1.1/index.jsp 🕥 🗧 🔶 →
ניות אחרות	סימנ 🗀											התחל כאן 📋 תיקייה חדשה 🥹
inhar	nd	InH	and	Netwo	rks							Help Port Mapping
												Portmap(virtual server)
Syster	m	Netw	ork Se	ervices Fi	rewall QoS		VPN	Tools	Status			More Help
						Port	Mapping					- Copyright @2001-2011, Beijing InHand Networks Co., Ltd.
Enable P	roto	So	urce	Service Port	Internal Address	Internal Port	Log	External Address(	Optional)	Description		
Yes T	CP	0.0	.0.0/0	82	192.168.1.19	82	Yes			MX101		
Yes T	CP	0.0	.0.0/0	83	192.168.1.20	83	Yes			MX100		
Yes T	CP	0.0	.0.0/0	1024	192.168.1.21	1024	Yes			F210A		
	TCP	▼ 0.0	0.0.0/0	8080		8080						
											Add	
	Apple	Can	aal									
-	чрру	Can	cei									
11:25 🕩	<b>3</b> I	د 🖸 🕥	🗧 🕐 EN	- מדריך חי	IR700 🖳	ריכים	מז 👔	בינלאומי   הכן א	Router -> C	Cellular 🧿 🔻Micros	oft Offic 4 🗕 🦇	👃 🖸 🔌 🌽 🖬 📰 🎆

# <u>הגדרות DMZ</u>

הכנס ל- Firewall / DMZ . הגדר כתובת פנימית של המצלמה ב- DMZ Host. הקש Apply. לא להגדיר Source Adddress Range (מיועד להגדרת טווח של כתובות חיצוניות לא קבועות של ציודים שולחי נתונים כגון בקרים).

> קריאה למצלמה דרך רשת האינטרנט (ללא פורט): הקש כתובת IP חוקית של כרטיס הסימקארד http://xxx.xxx.xxx.xxx.

הכנס ל- System / Admin Access הגדר לנתב ב- HTTP פורט שונה מ- 80. קריאה לנתב דרך רשת האינטרנט: הקש כתובת IP חוקית של כרטיס הסימקארד והפורט http://xxx.xxx.xxx.xxx.aaaa.



## <u> Reset – אתחול חיצוני להגדרות יצרן</u>

<u>פיזי</u>

ודא שכרטיס הסימקארד אינו מותקן. נתק הנתב מחשמל, לחץ על כפתור האתחול ובו-זמנית חבר הנתב לחשמל. לאחר כ- 10 שנ' תידלק נורית ERROR (אדום), עזוב את כפתור האתחול והמתן לכביית הנורית. לחץ שוב את כפתור האתחול עד שנורית ה- ERROR תהבהב מספר פעמים, אז הנתב מאותחל.

<u>דרך ממשק הפעלה</u> כנס ל- **System/Router Configuration** הקש על Restore default configuration ותן אישור.

7



# <u>הודעת SMS לקבלת Status וביצוע SMS הודעת </u>

ב- Services בחר SMS. סמן Enable. ב- Status Query הקלד S, ב- Reboot הקלד R (או כל מילה אחרת באנגלית). הזן למטה את מספר הנייד ממנו תישלח הודעה (ללא רווח). הקש Apply, היכנס ל- System בצע Reboot.

ברר את מס' הטלפון של הסימקארד המותקן בנתב וודא שתומך הודעות SMS. עם שיגור הודעת "S" לנתב תתקבל בחוזר הודעת סטטוס שכוללת מס' סידורי וכתובת IP. עם שיגור הודעת "R" הנתב יבצע Reboot.

A. B. M.			× 46.210.98.158	🕒 🗸 Hypertext Transfer Proto 🐨	× Router -> Cellular	Route Ind
○ 🖾 🖾 🛱					192.16	58.2.1/index.jsp ① ⑤ ← →
inprand InHand	l Networks					Help Help
System Network	Services Firewall Q	DS VPN T	ools Status			More Help Copyright @2001-2017, Beijing
		SMS				InHand Networks Co., Ltd.
Enable Status Query Reboot SMS Access Control Default Policy	✓ (English Accept ▼	Only) Only)				
Phone Number		Action	Description			
		Accept	•			
-					Add	
Apply Cancel						
13:03 18/09/2017 🕩 📶 🛱 🏴 🔺	. 🕐 EN	W	🛵 📀 👳	K S 🥂 (		🤌 🚞 💽 🚳

# <u>ביצוע Reboot כאשר אין מענה מפינג אוטומטי</u>

תופעה של הרדמות ערוץ התקשורת מול שרת הספק עשוי להתרחש לאחר פרק זמן של אי פעילות מולו. בכדי למנוע התופעה יש לבצע פינג אוטומטי.

> כנס אל Network/Dialup פתח Advanced Option הזן ב- ICMP Detection Server את הכתובת <u>www.google.com</u>. בשורה הבאה הגדר אינטרוול. הקש Apply, היכנס ל- System בצע Reboot.

#### בקובץ הלוג תתקבל השורה הבאה:

info Sep 18 21:14:38 ip-up[5816] start netwatcher for wan1 (detecting www.google.com)...

# במידה והיעד לא יהיה נגיש הנתב יבצע Reboot.

	- Notworks	192.100	Help Help	
ynand uumanu	a metworks		Enable: Use Dialup or not.	
System Network	Services Firewall QoS VPN Tools Status		Shared Connection: Allow	
	Diaturo		devices to access internet according router.	
Show Advanced Options	2		Network Provider(ISP):	
Initial Commands			Select mobile network. If	
PIN Code			contained in this list, please	
Dial Timeout	120 Seconds		choose 'Custom' to enter Network Type,APN,Access Number,Username,Passwork	
MTU	1500			
MRU	1500		Provider.	
TX Queue Length	64		More Help	
Authentication Type	Auto T		Copyright @2001-2015, Beijing InHand Networks Co., Ltd.	
Enable IP head compression				
Use default asyncmap				
Use Peer DNS				
Link Detection Interval	55 Seconds(0: disable)			
Link Detection Max Retries	3			
Debug				
Expert Options	nomppe nomppc nodeflate nobsdcomp novj novjccomp			
ICMP Detection Server	www.google.com			
ICMP Detection Interval	30 Seconds			
ICMP Detection Timeout	20 Seconds			
ICMP Detection Retries	5			
Apply Cancel				